

CÁC BƯỚC ĐIỀU CHỈNH DÃY ĐIỀU LƯỢNG %


Email: dat.vo@thtes.com * Tư vấn kỹ thuật: 0903 715 584




B1: Khóa van nước


B2: Dùng tay bấm vào vị trí như ảnh





B3: Điều chỉnh dãy điều lượng





B4: Nhã tay ra

Xong quy trình điều chỉnh dãy điều lượng

